



1

Ввести резиновую прокладку в нижнюю штангу

2

Установить нижнюю штангу на катушку

3

Вставить винт

4

Добавить распорку и осторожно затянуть